

# Sensorex

Description interface logiciel/  
Software interface description

High performance MEMS  
Inclinometer / Accelerometer

**690 040 xxx**



**MEGGITT**  
smart engineering for  
extreme environments



## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C

### Présentation

Les produits SX40xxx possèdent un bus de communication série RS485 et une connexion USB.

Via ces bus numériques, le logiciel AppSx40000 permet principalement de :

- Acquérir et afficher en temps réel des informations issues du SX40xxx connecté à la liaison RS485 ou la liaison USB,
- Enregistrer les acquisitions dans un fichier,
- Configurer certains paramètres du produit (bande passante, baud rate, ...)

La liaison RS485 répond au protocole MODBUS RTU et la connexion USB 2.0 (full-speed) répond à une interface HID standard « plug & play » défini dans la norme Device Class Definition for Human Interface Devices (HID) v1.11). Les jeux de commandes MODBUS RTU bas niveaux disponibles sont définis dans ce document.

Concernant la connexion USB, un câble USB ref 90507537 est disponible à l'achat chez MEGGITT SENSOREX pour connecter facilement votre PC ou votre hôte USB au produit sx40xxx.

Dans ce document sont aussi décrites les adresses RAM et EEPROM du produit accessible par l'utilisateur final.

### Logiciel AppSx40000

#### *Installation :*

Il est fortement préconisé d'installer cette application sur un PC disposant du système d'exploitation windows version SEVEN à minima.

Pour un système 32bit, installer le fichier setup **\_x86**.


Pour un système 64bit, installer le fichier setup **\_x64**

#### *Présentation :*

L'IHM est séparée en deux parties.

La partie gauche étant dédiée à la configuration d'accès au produit SX40000 et la partie droite est dédiée à l'affichage et l'enregistrement des données lues du produit.

## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C



### **Configuration d'accès :**

Avant de pouvoir accéder au produit SX40000, l'utilisateur doit indiquer sur quel type de bus est connecté le produit SX40000.


Si le SX40000 est connecté via un bus RS485, l'utilisateur doit d'abord configurer le port de communication utilisé.

Il faut pour cela cliquer sur le bouton « Config COMPort ».

Dans la fenêtre, l'utilisateur doit alors paramétrer :

- Le numéro de port utilisé
- La vitesse de transmission
- Le nombre de bit (8 pour le SX40000)
- La parité (paire pour le SX40000)
- Le nombre de bit de stop (1 pour le SX40000)

Après avoir cliqué sur « Close », le bouton « Ouvrir COMPort » est accessible.


**NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL  
895 000 333C*****Détection des SX40000***

Cliquer sur le bouton « Ouvrir COMPort » pour pouvoir accéder au bouton « Scan RS485 », ou sur le bouton « Connect USB » pour pouvoir accéder au bouton « Scan USB » suivant le mode de connexion de votre produit.

Avant de pouvoir accéder au produit SX40000 il est nécessaire de détecter au moins un produit SX40000 connecté sur le port sélectionné. Pour cela l'utilisateur doit cliquer sur le bouton « Scan RS485 » ou « Scan USB ». L'opération de scan sur le bus RS485 est interruptible par l'utilisateur.


Après détection d'un produit SX40000, celui-ci est accessible via le menu-déroulant dans la partie « Configuration ».

## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C



### NOTE IMPORTANTE :

Uniquement à la première connexion du produit sur un port USB d'un nouveau PC, avant d'appuyer sur « scan USB », patienter jusqu'à la fin de la détection du produit par le PC (les 4 interfaces doivent être identifiées « prêt à être utilisé »).



Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur.  
Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.

Meggitt (Sensorex) se réserve le droit de modifier la présente notice sans préavis/ Meggitt (Sensorex) reserves the right to change the specification without any prior notice

## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C

### Configuration du SX40000

L'utilisateur peut configurer certains paramètres du SX40000 via le bouton « Propriétés ».

Les paramètres de configuration et d'identification du produit s'affichent dans la fenêtre suivante :

	Valeur
Serial Number	SN000012
Part Number	690641488xy
Modèle	SX4000x INCLINOMETER
Identifiant MODBUS	1
Baud rate	19200
Nombre d'axe	2
Etendue de mesure	70,00
Type de mesure	Inclinomètre
Unité de mesure	°
Bande passante	10Hz
Révision logiciel embarqué	SOFT_641488_V_2_4
Valeur d'auto-null	00,00 / 00,00
User param CRC	A6-9B

Buttons: Chargement Configuration produit, Sauvegarde Configuration produit, Restauration paramètres sortie usine, Transfert Configuration produit

L'utilisateur peut configurer :

- L'identifiant MODBUS (de 1 à 247)
- Le baud rate sur le port RS485
- La bande passante du ou des axes du SX40000

Après avoir sélectionné les paramètres désirés, cliquer sur « Transfert Configuration Produit » pour appliquer les choix de l'utilisateur.

Un clic sur le bouton « Restauration paramètres sortie usine » restaure la configuration du produit à la livraison.

Les boutons « Chargement Configuration produit » et « Sauvegarde Configuration produit » permettent à l'utilisateur de maintenir la configuration du produit dans un fichier.

Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur.  
Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.

Meggitt (Sensorex) se réserve le droit de modifier la présente notice sans préavis/ Meggitt (Sensorex) reserves the right to change the specification without any prior notice



# NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C

## Affichage des données du SX40000



Dans la partie droite de l'IHM se trouve toutes les informations renvoyées par le produit SX40000.

Les informations de température, d'angle ou d'accélération moyenne ainsi que les informations de statut du SX40000 sont affichées et remise à jour cycliquement.

Dans la partie « Affichage données » se trouve les valeurs de température en °C ainsi que les valeurs moyennes d'angles. La moyenne de chaque angle/accélération est calculée sur les N dernières valeurs affichées. N est égal à la valeur contenue dans la case « Nb échantillons moyenne ».

La fenêtre d'affichage glissante représente au maximum les 20 dernières secondes d'acquisition.

Une seconde fenêtre « Mesure temps réel » permet de visualiser plus aisément les mesures capteurs affichées aussi dans la partie « Affichage des données » sur la fenêtre principale.



Il est possible de zoomer sur le graphique afin de mieux visualiser les courbes puis de déplacer les axes X et Y.

Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur. Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.

## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C

### ***Unité du graphique ou du fichier d'acquisition***

Il est possible de modifier l'unité d'affichage du graphique ou du fichier d'acquisition en double-cliquant sur le graphique avant d'appuyer sur le bouton « start » pour démarrer l'acquisition.

Les unités suivantes sont disponibles :

- Inclinomètre SX40000: degré, pourcentage ou radians
- Accéléromètre SX40000: g ou m/s<sup>2</sup>

### ***Reset (déporté)***

Il est possible de faire un reset du capteur (similaire à un redémarrage) par l'intermédiaire du bouton "Reset".

Cela peut être très utile lorsqu'un changement de baud rate a été réalisé par ex ou autre. Ainsi, il n'est pas nécessaire de faire un arrêt/marche manuel du capteur (ou déconnexion/connexion de la fiche USB si alimentation par l'USB)

### ***Enregistrement des données***

Si l'utilisateur désire enregistrer les données en provenance du produit SX40000, il est possible de spécifier un fichier d'enregistrement.

La période d'acquisition des données est prise à partir de la valeur contenue dans la case « Période acquisition ». Cette valeur est donnée en ms.

Le fichier d'acquisition contiendra:

- Un compteur sur 1 octet
- La valeur de l'axe 1 et son unité
- La valeur de l'axe 2 et son unité
- La température de l'axe 1 en °C
- La température de l'axe 2 en °C
- Le statut du SX40000
- La datation de réception l'échantillon en ms

### ***Remise à zéro du/des axes***

L'application AppSx40000 permet de faire une auto-calibration du zéro à une inclinaison donnée de l'inclinomètre/accéléromètre de manière permanente même après un re-démarrage du produit.

*Procédure (recommandée) d'auto-calibration du zéro (ou de l'offset) :*

- Filtrer au maximum le bruit du capteur en réglant la bande passante du produit à  $F_c=0.5\text{Hz}$  (par ex),
- Positionner le produit aux inclinaisons d'auto-zéro voulue,
- Lancer une acquisition du capteur,
- Attendre la stabilisation du capteur au minimum  $5 \times 1/F_c$  soit environ 10secondes @ $F_c=0.5\text{Hz}$ ,
- Réaliser l'auto-zéro du capteur :
  - Choisir le/les axe(s) d'auto-zéro en cochant la/les cases « Axe 1 » et/ou « Axe 2 »,
  - Cliquer sur le bouton « Auto-Null »

Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur.  
Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.

Meggitt (Sensorex) se réserve le droit de modifier la présente notice sans préavis/ Meggitt (Sensorex) reserves the right to change the specification without any prior notice





## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C

### *Procédure de suppression de l'auto-calibration du zéro :*

Pour restaurer les paramètres d'auto-null vierge du SX40000 avant la remise à zéro des axes,

- Cliquer sur le bouton « Propriétés » puis « restauration paramètres sorties d'usine ».
- Enfin, afin de ne pas perdre votre configuration (ID modbus et baud rate principalement), juste après avoir cliqué sur « restauration paramètre usine », re-configurer votre identifiant ID MODBUS, votre baud rate et votre bande passante désirée puis cliquer « Transfert Configuration Produit ».

Note: Les onglets "Commande RS" et "EEPROM" sont réservés à une utilisation interne MSS

## Accès aux données dynamiques et statiques

Différentes données dynamiques (RAM) et paramètres statiques (EEPROM) sont accessibles à l'utilisateur via les interfaces RS485 (MODBUS) ou USB (HID class).

Si l'utilisateur désire communiquer avec le produit, sans utiliser l'application PC, vous trouverez ci-dessous le descriptif des commandes bas niveaux MODBUS ou USB permettant de le réaliser.

### ***Interface RS485 (MODBUS)***

La liste des commandes MODBUS disponibles sont les suivantes :

#### Accès paramètres statiques :

- Lecture des paramètres statiques (EEPROM) : *Read holding register*
- Ecritures des paramètres statiques (EEPROM) : *Write multiple register*

#### Accès données dynamiques :

- Lecture des données dynamiques (RAM) : *Read input register*
- Lecture buffer FIFO des 15 dernières mesures accélération/inclinaison : *Read FIFO queue*

#### Commandes utilitaires:

- Commande Reset produit : *Microcontroller reset*
- Commande Auto-null : *Autonull*
- Commande Restauration paramètres usine : *Restore Factory settings*

Le détail de ces commandes est fourni en annexe 1.

### ***Interface USB (HID class)***

Les commandes USB bas niveaux correspondent à celles décrite dans le standard USB « Dev Device Class Definition for Human Interface Devices (HID) Firmware Specification—6/27/01 Version 1.11 » et plus spécifiquement :

- Get report request (lecture)

Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur.  
Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.

Meggitt (Sensorex) se réserve le droit de modifier la présente notice sans préavis/ Meggitt (Sensorex) reserves the right to change the specification without any prior notice



## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C

- Set report request (écriture)

Le produit dispose de 2 principales interfaces USB type HID :

- L'interface 0 (MODBUS commands)
- L'interface 1 (inclinometer data)

La lecture/écriture des données de chaque interface peut uniquement être réalisé en utilisant des requêtes de contrôle (SETUP control transfer).

Note : Le logiciel AppSX40000 utilise seulement l'interface 0 pour communiquer avec le produit. Cette interface émule un format de requête/réponse identique au protocole applicatif MODBUS RTU sur le bus RS485. Elle permet de lire ou écrire différents données dynamiques ou paramètres statiques via leur adresse respective fournie dans ce document.

### ***Bibliothèque des données***

La liste des paramètres statiques disponibles est décrite en annexe 2.

La liste des données dynamiques disponibles est décrite en annexe 3.




## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C

### Annexe 1 : Description des commandes MODBUS RTU

L'ensemble des commandes MODBUS RTU utilisées par le produit sont décrites ci-dessous.

**Note :** Toutes les données utiles sont transmises MSB en tête. C'est-à-dire que le mot de 32 bits suivant 0x01020304 sera transmis dans l'ordre suivant:



#### Commande Read holding registers

Cette commande sert à lire des données/paramètres statiques (EEPROM) contenues dans le produit.

Format de la requête:

Commande	Adresse départ	Qté de registre	CRC
0x03	2 octets	2 octets	2 octets

Champ	Description
Adresse départ	Adresse EEPROM à lire (alignée sur 32bits)
Qté de registre	Nombre de registre à lire <u>multiple de 2 obligatoirement.</u>

Format de la réponse en cas de succès:

Commande	Nb octet	Valeurs registres	CRC
0x03	1 octet	(Qté de registre) * 2 octets	2 octets

Champ	Description
Nb octet	Nombre d'octet du champ « Valeurs registres ». Est égal à 2 * « Qté de registre »
Valeurs registres	Valeur des registres EEPROM.

Format de la réponse en cas d'échec:

Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur.  
Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.

Meggitt (Sensorex) se réserve le droit de modifier la présente notice sans préavis/ Meggitt (Sensorex) reserves the right to change the specification without any prior notice



## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C

Commande	Code d'erreur	CRC
0x83	1 octet	2 octets

Champ	Description
Code d'erreur	0x01, 0x02, 0x03 ou 0x04

Les codes d'erreurs sont donnés par la norme MODBUS RTU et ils ont les significations suivantes:

Code d'erreur	Signification	Description
0x01	Illegal function	Code commande inconnu
0x02	Illegal data address	Adresse non valide
0x03	Illegal data value	Données non valide
0x04	Server device failure	Erreur durant l'exécution de la commande

### Commande Read input registers

Cette commande sert à lire des données RAM contenue dans le produit. Les adresses disponibles sont décrites au chapitre 0.

Format de la requête:

Commande	Adresse départ	Qté de registre	CRC
0x04	2 octets	2 octets	2 octets

Champ	Description
Adresse départ	Adresse RAM à lire (alignée sur 32bits)
Qté de registre	Nombre de registre à lire <u>multiple de 2 obligatoirement.</u>

Format de la réponse en cas de succès:

Commande	Nb octet	Valeurs registres	CRC
0x04	1 octet	(Qté de registres) * 2 octets	2 octets

Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur.  
Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.

Meggitt (Sensorex) se réserve le droit de modifier la présente notice sans préavis/ Meggitt (Sensorex) reserves the right to change the specification without any prior notice



## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C

<i>Champ</i>	<i>Description</i>
Nb octet	Nombre d'octet du champ « Valeurs registres ». Est égal à 2 * « Qté de registre »
Valeurs registres	Valeur des registres RAM.

### Format de la réponse en cas d'échec:

Commande	Code d'erreur	CRC
0x84	1 octet	2 octets

<i>Champ</i>	<i>Description</i>
Code d'erreur	0x01, 0x02, 0x03 ou 0x04

### *Commande Write multiple registers*

Cette commande sert à écrire des données EEPROM dans le produit. Les adresses disponibles sont décrites au chapitre 0.

### Format de la requête:

Commande	Adresse départ	Qté de registre	Nb octet	Données	CRC
0x10	2 octets	2 octets	1 octet	Qté de registre * 2 octets	2 octets

<i>Champ</i>	<i>Description</i>
Adresse départ	Adresse EEPROM à écrire (alignée sur 32bits)
Qté de registre	Nombre de registre à écrire <u>multiple de 2 obligatoirement</u> . Ce champ doit être compris entre 2 et 122.
Nb octet	Egal à 2 * « Qty of register »
Données	Valeur à écrire en EEPROM.

### Format de la réponse en cas de succès:

Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur.  
Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.



## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C

Commande	Adresse départ	Qté de registre	CRC
0x10	2 octets	2 octets	2 octets

Champ	Description
Adresse départ	Adresse EEPROM écrite (alignée sur 32bits)
Qté de registre	Nombre de registre écrit.

### Format de la réponse en cas d'échec:

Commande	Code d'erreur	CRC
0x90	1 octet	2 octets

Champ	Description
Code d'erreur	0x01, 0x02, 0x03 ou 0x04

### *Commande Read FIFO queue*

Cette commande sert à lire des données FIFO contenues dans le produit. Ces données constituent les N dernières mesures de l'inclinomètre/accéléromètre à la fréquence de 1KHz. Le type de donnée (=axe voulue) est sélectionnable via l'adresse passée en paramètre. Les données renvoyées sont toutes de type flottant 32 bits.

### Format de la requête:

Commande	Adresse de la FIFO	CRC
0x18	2 octets	2 octets

Champ	Description
Adresse de la FIFO	Adresse permettant de sélectionner le type de donnée renvoyée : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0x2B00* (15 x last 32bit-float pitch tilt/acceleration data),</li> <li>• 0x2C00* (15 x last 32bit-float roll tilt/acceleration data),</li> </ul>

Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur.  
Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.

Meggitt (Sensorex) se réserve le droit de modifier la présente notice sans préavis/ Meggitt (Sensorex) reserves the right to change the specification without any prior notice



## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C

Format de la réponse en cas de succès:

Commande	Nb octet	Nb registre FIFO	Valeur registre FIFO	CRC
0x18	2 octets	2 octets	« FIFO count » * 2 octets	2 octets

Champ	Description
Nb octet	Nombre d'octet
Nb registre FIFO	Nombre de registre 16bits contenu dans le champ « Valeur registre FIFO »
Valeur registre FIFO	Valeur lues de type flottant 32 bits.

Format de la réponse en cas d'échec:

Commande	Code d'erreur	CRC
0x98	1 octet	2 octets

Champ	Description
Code d'erreur	0x01 ou 0x02

### *Commande microcontroller reset*

Cette commande permet de rebooter le produit sans avoir à faire un cycle Power Off / Power On.

Le produit émet une réponse avant de redémarrer. Le produit est inaccessible pendant sa période de redémarrage.

Format de la requête:

Commande	CRC
0x41	2 octets

Format de la réponse en cas de succès:

Commande	CRC
0x41	2 octets

Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur.  
Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.

Meggitt (Sensorex) se réserve le droit de modifier la présente notice sans préavis/ Meggitt (Sensorex) reserves the right to change the specification without any prior notice



## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C

Format de la réponse en cas d'échec:

Commande	Code d'erreur	CRC
0xC1	1 octet	2 octets

Champ	Description
Code d'erreur	0x01

### *Commande Autonull*

Cette commande permet d'ajouter un offset permanent à un capteur. Cette commande est réversible par l'envoi de la commande *Restore Factory Settings*. L'offset sera égal à la valeur du capteur au moment où le produit recevra la requête.

Format de la requête:

Commande	Numéro capteur	CRC
0x44	1 octet	2 octets

Champ	Description
Numéro capteur	<ul style="list-style-type: none"><li>1: axe 1 (tangage)</li><li>2: axe 2 (roulis)</li></ul>

Format de la réponse en cas de succès:

Commande	CRC
0x44	2 octets

Format de la réponse en cas d'échec:

Commande	Code d'erreur	CRC
0xC4	1 octet	2 octets

Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur.  
Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.

Meggitt (Sensorex) se réserve le droit de modifier la présente notice sans préavis/ Meggitt (Sensorex) reserves the right to change the specification without any prior notice





## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C

<i>Champ</i>	<i>Description</i>
Code d'erreur	0x01 ou 0x03

### *Commande Restore Factory Settings*

Cette commande permet de remettre les valeurs de l'EEPROM de la partie utilisateur aux valeurs sortie d'usine.

Format de la requête:

Commande	Clé	CRC
0x46	8 octets	2 octets

<i>Champ</i>	<i>Description</i>
Clé	Ce champ doit être égal à : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0xFF00FF00FF00FF00</li> </ul>

Format de la réponse en cas de succès:

Commande	CRC
0x46	2 octets

Format de la réponse en cas d'échec:

Commande	Code d'erreur	CRC
0xC6	1 octet	2 octets

<i>Champ</i>	<i>Description</i>
Code d'erreur	0x01 ou 0x03

### **Calcul du CRC16 MODBUS RTU**

La norme MODBUS RTU inclut une vérification d'erreur basée sur la méthode *Cyclical Redundancy Checking (CRC)* appliquée sur les données du message.

Le champ CRC permet de vérifier l'ensemble des données du message. Il est calculé sans prendre en compte les bits de parité de chaque octet du message.

Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur.  
Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.

Meggitt (Sensorex) se réserve le droit de modifier la présente notice sans préavis/ Meggitt (Sensorex) reserves the right to change the specification without any prior notice

## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C

Le champ CRC contient un mot de 16bits implémenté comme deux éléments de 8bits. Le CRC 16bits est ajouté à la fin du message. L'octet de poids faible du CRC 16 bits est d'abord ajouté au message suivi de l'octet de poids fort. L'octet de poids fort du message est donc le dernier octet transmis du message. Le CRC 16 bits est calculé par l'émetteur du message Le récepteur recalcule le CRC 16 bits du message reçu et le compare à la valeur contenue dans le message reçu. Si les deux valeurs ne sont pas identiques, une erreur est levée.

### Calcul du CRC

Le calcul du CRC est démarré en chargeant un registre 16 bits à 0xffff.

Ensuite, un processus démarre en appliquant successivement chaque octet du message à la valeur courante du registre. Seulement les 8 bits des données sont utilisées pour générer le CRC. Les bits de start, de stop et de parité ne sont pas appliqués au calcul du CRC.

Pendant la génération du CRC, on exécute un OU exclusif entre chaque octet du message et le contenu du registre de CRC. Ensuite le résultat est décalé vers la droite et le bit de poids fort est mis à 0. Le LSB est alors examiné. Si il est égal à 1, alors on applique un OU exclusif entre le registre du CRC et une valeur prédéfinie. Si le LSB est égal à 0, on ne fait rien.

Ce processus est répété jusqu'à ce que 8 décalages aient été effectués. Après les 8 décalages, on applique un OU exclusif sur le prochain octet avec le contenu du registre du CRC et le processus se continue pour 8 nouveau décalage comme décrit ci-dessus.


Le contenu final du registre, est la valeur du CRC 16 bits.

La procédure de génération du CRC 16 bits est la suivante:

1. Charger un registre 16-bit avec 0xFFFF. Ce registre est le *registre CRC*.
2. Appliquer un OU exclusive sur le premier octet du message avec l'octet de poids faible du *registre CRC*, et mettre le résultat dans le *registre CRC*.
3. Décaler le *registre CRC* à droite d'un bit et mettre un zéro dans le Most Significant Bit. Extraire et examiner le LSB.
4. (Si le LSB est égal à 0): Répéter l'étape 3 (autre décalage).  
(Si le LSB est égal à 1): Appliquer un OU exclusive entre le *registre CRC* et la valeur 0xA001 (1010 0000 0000 0001).
5. Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que 8 décalages aient été effectués.
6. Répéter les étapes 2 à 5 pour le prochain octet du message et ce jusqu'à la fin du message.
7. Le contenu du *registre CRC* est la valeur du CRC 16 bits.
8. L'octet de poids faible du CRC 16bits est placé en premier dans le message et ensuite, l'octet de poids fort est inséré.



NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL  
895 000 333C



XOR = exclusive or

N = number of information bits

POLY = calculation polynomial of the CRC 16 = 1010 0000 0000 0001

(Generating polynomial =  $1 + x^2 + x^{15} + x^{16}$ ) In the CRC 16, the 1st byte transmitted is the least significant one.

**NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL**  
**895 000 333C**

**Annexe 2 : Définition des adresses RAM**

<b>Nom</b>	<b>Description</b>	<b>Adresse MODBUS (adresse RAM)</b>	<b>Type</b>	<b>Plage de mesures</b>	<b>Unité</b>
<i>FinalDigitalFormatOutput Axis1</i>	Sortie finale d'accélération ou d'inclinaison axe X	0x1004	Flottant 32bit (IEEE-754)	[SortieMin, SortieMax]***	° / rad / g
<i>TemperatureAxis1</i>	Température du capteur axe X	0x1088	Mot 16 bit signé	[-351 ; +736] (⇔ [-40°C ; +85°C])	LSB
<i>FinalDigitalFormatOutput Axis2</i>	Sortie finale d'accélération ou d'inclinaison axe Y	0x1104	Flottant 32bit (IEEE-754)	[SortieMin, SortieMax]***	° / rad / g
<i>TemperatureAxis2</i>	Température du capteur axe Y	0x1188	Mot 16 bit signé	[-351 ; +736] (⇔ [-40°C ; +85°C])	LSB
<i>SystemError</i>	Statut d'erreurs de l'inclinomètre (voir description tableau 1)	0x1200	Mot de 24bits	/	LSB
<i>UserParamCrc</i>	Checksum données « User parameters bank » (cf DCI [AD6])	0x0910	Mot 16 bit non signé	/	LSB
<i>ProductParamCrc</i>	Checksum données « default product parameters bank » (cf DCI [AD6])	0x0920	Mot 16 bit non signé	/	LSB
<i>CalibrationParamCrc</i>	Checksum données « calibration parameters bank » (cf DCI [AD6])	0x0930	Mot 16 bit non signé	/	LSB
<i>EepromRevision</i>	Version <b>majeure</b> du fichiers de configuration compatibles	0x0800	ASCII (8bits) x 17	/	LSB
<i>SoftwareRevision</i>	Version du logiciel embarqué	0x0820	ASCII (8bits) x 17	/	LSB



## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C

Descriptif du mot 32bit statut du produit (*SystemError*):

Par défaut,

Numéro de bit	Désignation	Description
0	WdtFault	défaut débordement watchdog (=1)
1	BitOut	défaut général capteur (=1, au moins un bit xxxxFault est levée)
2	SysFault	défaut système (oscillator, UART en défaut, défaut écriture eeprom en flash, défaut communication bus SPI)
3	Sbit	Startup Built In Test en cours (=1)
4	OverTemp	Dépassement température de fonctionnement (=1)
5	CalibMode	mode usine (=1)
6	EepromUserFault	CRC de la zone EEPROM utilisateur non conforme ou au moins une donnée de la zone hors tolérances (=1)
7	EepromProductFault	CRC de la zone EEPROM produit non conforme ou au moins une donnée de la zone hors tolérances (=1)
8	EepromCalibFault	CRC de la zone EEPROM produit non conforme ou au moins une donnée de la zone hors tolérances (=1)
9	TriAxisSbitFault	défaut start-up capteurs internes (=1)
10	Axis1SensorSbitFault	défaut start-up capteur principale axe tangage (=1)
11	Axis1AnalogSbitFault	défaut start-up sortie analogique axe tangage (=1)
12	Axis1OverRange	capteur principale axe tangage hors tolérances (=1)
13	Axis1FilterFault	Filtre numérique capteur principale axe tangage instable (=1)
14	Axis1Autonull	Autonull capteur principale axe tangage activé (=1)
15	Axis1Uncalibrated	capteur principale axe tangage non calibré (=1)
16	Axis2SensorSbitFault	défaut start-up capteur principale axe roulis (=1)
17	Axis2AnalogSbitFault	défaut start-up sortie analogique axe roulis (=1)
18	Axis1OverRange	capteur principale axe roulis hors tolérances (=1)
19	Axis1FilterFault	Filtre numérique capteur principale axe roulis instable (=1)
20	Axis2Autonull	Autonull capteur principale axe roulis activé (=1)
21	Axis2Uncalibrated	capteur principale axe roulis non calibré (=1)

Tableau 1: Définition des bits de statut

Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur.  
Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.

Meggitt (Sensorex) se réserve le droit de modifier la présente notice sans préavis/ Meggitt (Sensorex) reserves the right to change the specification without any prior notice



Annexe 3 : Définition des adresses EEPROM

Name	Definition	Range	Structure	Size	Default value	Units	(0xXXXX) EEPROM address (0x1D07XXXX)
<b>EEPROM data (User parameter bank)</b>							
UserParamCrc	Current bank checksum for data bank integrity checking purpose	/	16bit-word	1	/	LSB	0xB000
AutonullConfAxis1User	bias offset for inclinometer axis 1 autonull function <b>with unit depend on TiltOutputUnitAxis1 data</b>	/	32bit-float	1	0.0	g / ° / rad	0xB004
FilterCoeffEnAxis1User	Axis 1 accelero digital low-pass filters coefficients for input samples defined by respectively Filter 1 (order O1= FilterOrderAxis1User): { FilterCoeffEnAxis1User [0], FilterCoeffEnAxis1User [1], FilterCoeffEnAxis1User [2],..., FilterCoeffEnAxis1User [N=O1]} With N=0 : coefficient for En N=1 : coefficient for En-1 N=2 : coefficient for En-2 ... N=O1 : coefficient for En-O1 (FilterCoeffEnAxis1User [x] values are detailed in "Digital low-pass filter design" paragraph in [AD3])	/	64bit-float tab	N=7	/	/	0xB00C + (n x 8)h
FilterCoeffSnAxis1User	Axis 1 accelero digital low-pass	/	64bit-float	N=7	/	LSB	0xB044 +

Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur.  
Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.

Meggitt (Sensorax) se réserve le droit de modifier la présente notice sans préavis/ Meggitt (Sensorax) reserves the right to change the specification without any prior notice



NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL  
895 000 333C

Name	Definition	Range	Structure	Size	Default value	Units	(0xXXXX) EEPROM address (0x1D07XXXX)
	<p>filters coefficients for output samples defined by respectively Filter 1 (order O1= <i>FilterOrderAxis1User</i>):</p> <p>{ <i>FilterCoeffSnAxis1User</i> [0], <i>FilterCoeffSnAxis1User</i> [1], <i>FilterCoeffSnAxis1User</i> [2],..., <i>FilterCoeffSnAxis1User</i> [N=O1]}</p> <p>With</p> <p>N=0 : coefficient for Sn N=1 : coefficient for Sn-1 N=2 : coefficient for Sn-2 ... N=O1 : coefficient for Sn-O1 (<i>FilterCoeffSnAxis1User</i> [x] values are detailed in "Digital low-pass filter design" paragraph in [AD3])</p>		tab				(n x 8)h
<i>FilterResonanceAxis1User</i>	Resonance frequency gain (M) multiplied by max 23bit signed value (= M x 2 <sup>22</sup> ) of inclinometer axis 1	/	64bit-float	1	/	LSB	0xB07C
<i>FilterBandwidthAxis1User</i>	Digital filter bandwidth @-3dB of inclinometer axis 1	≤ 10	32bit-float	1	/	LSB	0xB084
<i>FilterOrderAxis1User</i>	Digital filter order of inclinometer axis 1	≤ 6 and ≥ 0 (=0 means no filtering)	32bit-word	1	/	LSB	0xB088

Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur.  
Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.

Meggitt (Sensorax) se réserve le droit de modifier la présente notice sans préavis. Meggitt (Sensorax) reserves the right to change the specification without any prior notice



NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL  
895 000 333C

Name	Definition	Range	Structure	Size	Default value	Units	(0xXXXX) EEPROM address (0x1D07XXXX)
AnalogSbitChoiceAxis1User	Factory default of analog output monitoring SBIT functionality choice of inclinometer axis 1 ( <b>=0 means disable</b> )	[0; 1]	32bit-word	1	0	LSB	0xB08C
SensorSbitAxis1User	SCA103T SBIT enable/disable choice. (in order to be possible to obtain less than 1 second start-up time when SCA103T SBIT is disable)	[0; 1]	32bit-word	1	0	LSB	0xB090
AutonullConfAxis2User	bias offset for inclinometer axis 2 autonull function <b>with unit depend on <i>TiltOutputUnitAxis2</i> data</b>	/	32bit-float	1	0.0	g / ° / rad	0xB094
FilterCoeffEnAxis2User	Axis 2 accelero digital low-pass filters coefficients for input samples defined by respectively Filter (order O1 = <i>FilterOrderAxis2User</i> ): { <i>FilterCoeffEnAxis2User</i> [0], <i>FilterCoeffEnAxis2User</i> [1], <i>FilterCoeffEnAxis2User</i> [2],..., <i>FilterCoeffEnAxis2User</i> [N=O1]} With N=0 : coefficient for En N=1 : coefficient for En-1 N=2 : coefficient for En-2 ... N=O1 : coefficient for En-O1 ( <i>FilterCoeffEnAxis2User</i> [x] values are detailed in "Digital	/	64bit-float tab	N=7	/	/	0xB09C + (n x 8)h

Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur.  
Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.

Meggitt (Sensorax) se réserve le droit de modifier la présente notice sans préavis. Meggitt (Sensorax) reserves the right to change the specification without any prior notice





NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL  
895 000 333C

Name	Definition	Range	Structure	Size	Default value	Units	(0xXXXX) EEPROM address (0x1D07XXXX)
<i>FilterCoeffSnAxis2User</i>	low-pass filter design" paragraph in [AD3]) Axis 2 accelero digital low-pass filters coefficients for output samples defined by respectively Filter (order O1= <i>FilterOrderAxis2User</i> ): { <i>FilterCoeffSnAxis2User</i> [0], <i>FilterCoeffSnAxis2User</i> [1], <i>FilterCoeffSnAxis2User</i> [2],..., <i>FilterCoeffSnAxis2User</i> [N=O1]} With N=0 : coefficient for Sn N=1 : coefficient for Sn-1 N=2 : coefficient for Sn-2 ... N=O1 : coefficient for Sn-O1 ( <i>FilterCoeffSnAxis2User</i> [x] values are detailed in "Digital low-pass filter design" paragraph in [AD3])	/	64bit-float tab	N=7	/	LSB	0xB0D4 + (n x 8)h
<i>FilterResonanceAxis2User</i>	Resonance frequency gain (M) multiplied by max 23bit signed value (= M x 2 <sup>22</sup> ) of inclinometer axis 2	/	64bit-float	1	/	LSB	0xB10C
<i>FilterBandwidthAxis2User</i>	Digital filter bandwidth @-3dB of inclinometer axis 2	≤ 10	32bit-float	1	/	LSB	0xB114
<i>FilterOrderAxis2User</i>	Digital filter order of inclinometer axis 2	≤ 6 and	32bit-word	1	/	LSB	0xB118

Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur.  
Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.

Meggitt (Sensorax) se réserve le droit de modifier la présente notice sans préavis/ Meggitt (Sensorax) reserves the right to change the specification without any prior notice



NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL  
895 000 333C

Name	Definition	Range	Structure	Size	Default value	Units	(0xXXXX) EEPROM address (0x1D07XXXX)
		$\geq 0$ (=0 means no filtering)					
AnalogSbitChoiceAxis2User	Factory default of analog output monitoring SBIT functionality choice of inclinometer axis 2 <b>(=0 means disable)</b>	[0; 1]	32bit-word	1	0	LSB	0xB11C
SensorSbitAxis2User	SCA103T SBIT enable/disable choice. (in order to be possible to obtain less than 1 second start-up time when SCA103T SBIT is disable)	[0; 1]	32bit-word	1	0	LSB	0xB120
Rs485BaudRateUser	UART baud rate selection	[19200; 115000]	32bit-word	1	19200	baud	0xB140
Rs485IdentifierUser	UART MODBUS identifier	[1;246]	Byte	1	1	LSB	0xB144
<b>EEPROM data (Default product configuration parameter bank)</b>							
ConfFileVersion	Configuration file version (major and minor version)	/	Character (byte) tab	24	/	LSB	0xC1A0
SxPartNumber	Part number (690641490vv) with version(=vv).	/	Character (byte) tab	12	690040140xy	LSB	0xC1C0
ProductDefinition	Brief description including range and unit	/	Character (byte) tab	60	690040140 INCLINOMETER 1 axe +/-70°	LSB	0xC1E0
WiredCiPartNumber	Part number of wired integrated circuit (490432xxx) without version	/	Character (byte) tab	12	490432xxx	LSB	0xC220
<b>EEPROM data (Specific calibration parameter bank)</b>							
SerialNumber	Serial number (SNxxxxxx)	/	UNICODE characters	8	SNxxxxxx	LSB	0xD004

Toute information contenue dans ce document est susceptible d'être soumise aux règles de contrôle des exportations européennes, américaines ou de tout autre pays. Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de s'assurer que le transfert ou l'utilisation des données qu'il contient est conforme à toutes les règles de contrôle des exportations en vigueur.  
Information contained in this document may be subject to Export Control Regulations of the European Union, USA or other countries. Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document complies with all relevant Export Control Regulations.

Meggitt (Sensorsex) se réserve le droit de modifier la présente notice sans préavis/ Meggitt (Sensorsex) reserves the right to change the specification without any prior notice



## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C

Name	Definition	Range	Structure	Size	Default value	Units	(0xXXXX) EEPROM address (0x1D07XXXX)
<i>ManufacturingDate</i>	Date of manufacturing "ddmmyyy" (dd=day, mm=month, yyyy=year	/	(16bit- word) tab	12	xx/xx/xxxx	LSB	0xD014
<i>CalibrationDate</i>	Last calibration date "ddmmyyy" (dd=day, mm=month, yyyy=year	/	Character (byte) tab	12	xx/xx/xxxx	LSB	0xD024
<i>WiredCiSerialNumber</i>	Wired PCB serial number '(SNxxxxxxx)	/	Character (byte) tab	12	SNxxxxxxx	LSB	0xD034

## NOTICE D'INSTRUCTION LOGICIEL / SOFTWARE INSTRUCTION MANUAL 895 000 333C

### Filtrage des capteurs

Chaque capteur accélérométriques et gyrométriques peut être filtré indépendamment des autres. Pour cela l'utilisateur doit calculer des coefficients de filtrage. Le filtrage numérique effectué par le produit est de la forme suivante:

$$S_n = A_n E_n + A_{n-1} E_{n-1} + \dots + A_0 E_0 - (B_{n-1} S_{n-1} + B_{n-2} S_{n-2} + \dots + B_0 S_0)$$

Le produit supporte des filtres dont la fréquence de coupure est inférieure à 10Hz. Lors du calcul des coefficients de filtrage, il faudra prendre en compte la fréquence d'échantillonnage des capteurs à 1kHz.

Après avoir calculé les coefficients de filtrage, l'utilisateur doit mettre à jour les valeurs suivantes en EEPROM:

- *FilterCoeffEnXXXXXUser[]*: coefficients de filtrage de la partie En. L'indice 0 du tableau est le coefficient du terme En, l'indice 1 du terme En-1, ... etc.
- *FilterCoeffSnXXXXXUser[]*: coefficients de filtrage de la partie Sn. L'indice 0 du tableau est le coefficient du terme Sn, l'indice 1 du terme Sn-1, ... etc.
- *FilterBandwidthXXXXXUser*: Fréquence de coupure du filtre en Hz. Doit être inférieure ou égale à 200Hz.
- *FilterOrderXXXXXUser*: Ordre du filtre. Doit être inférieur ou égal à 6.

**Note:** **XXXXX** représente le capteur dont on veut changer la fréquence de coupure. Il est donc égal à GyroX, ou GyroY, ou GyroZ, ou AcceleroX ou AcceleroY ou AcceleroZ.